


Geocode adresseliste

1. Endre Lokaltet til Adresse, en Excel-fil må inneholde en Adresse kolonne for å kunne geokodes. Samt Postnummer og Poststed
2. Åpne Tabell velg .XSL 97-2003 format-fil huk av for Use row above



Excel Information

Specify what portion of the worksheet you wish to access:


Named Range: kapanylisteMjåvatn!A2:AV465

Current Value: kapanylisteMjåvatn!A2:AV465

☒ Use Row Above Selected Range for Column Titles

OK Cancel Help

Velg Adresse



Set Field Properties

Fields	Type
Salasstatus	Character(14)
Prosjektsegment	Character(5)
Prosjekttvø	Character(13)
Leveransepunkt	Character(16)
Lev økt status	Character(12)
Beskrivelse	Character(0)
HS plassering	Character(0)
Lev økt GPS	Character(31)
ADRESSE	Character(18)
Postnummer	Character(4)

Field Information

Name: ADRESSE

Type: Character

Width: 18

OK Cancel Help

Lukk tabell

The screenshot shows a software interface with a menu open. The menu options are:

- Åpne Workspace
- Åpne tabell
- Ny tabell
- Åpne Database-tabell
- Universelle data
- Lukk alle
- Lukk tabell**
- Lukk DBMS
- Åpne WMS
- Åpne WFS
- Åpne WMTS
- Lagre Tabell
- Lagre kopi som
- Lagre spørring
- Lagre vindu som
- Angre endringer på tabellen
- Sideoppsett
- Utskrift


The background shows a data table with the following columns: **Prosjektnummer**, **Prosjektnavn**, and **Prosjektstatus**. The table contains 15 rows of data, all with the same values: 73044, Utbygging Mjåvatn, and Utbygging pågår.

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Prosjektstatus
73044	Utbygging Mjåvatn	Utbygging pågår
73044	Utbygging Mjåvatn	Utbygging pågår
73044	Utbygging Mjåvatn	Utbygging pågår
73044	Utbygging Mjåvatn	Utbygging pågår
73044	Utbygging Mjåvatn	Utbygging pågår
73044	Utbygging Mjåvatn	Utbygging pågår
73044	Utbygging Mjåvatn	Utbygging pågår
73044	Utbygging Mjåvatn	Utbygging pågår
73044	Utbygging Mjåvatn	Utbygging pågår
73044	Utbygging Mjåvatn	Utbygging pågår
73044	Utbygging Mjåvatn	Utbygging pågår
73044	Utbygging Mjåvatn	Utbygging pågår
73044	Utbygging Mjåvatn	Utbygging pågår
73044	Utbygging Mjåvatn	Utbygging pågår
73044	Utbygging Mjåvatn	Utbygging pågår

The screenshot shows a dialog box titled "Close Table". It contains a list of queries and tables to be closed:



- Query26
- Query27
- Query28
- GAB_Gatenavn
- Query29
- Query30
- Query31
- Query32
- Query33
- myAnnot
- Query34
- Query35
- Query36
- Query37
- Query38
- Query39
- Query40
- Query41
- Query42
- Query43
- myStyle
- Enumerators
- myTab
- myObjDialog
- kapanylisteMjåvatnA

Buttons: Close, Cancel, Help.




1. Importer BB-Kunder (TAB-fil)
2. Lagre BB-KUNDER som ny TAB fil
3. Korrigere husbokstav? Ja


Legg til i lagkontrollen ved å klikke på +




Spre ut doble punkter




Ja - OK



Velg alle punktene og importer punkter til Telemator, ved funksjonen Konverter valgte linjer og punkter til TelMe og Telemator



Bruk punktdata fra tabell



Velg ønskede data som du vil ha med i Telemator, for kunder ønsker vi Leveransepunkt som Alias og HNR på tegning eller merknad, Legg alle kundene inn i et prosjekt. Vanligvis på Kunder så bruker vi PLANLAGT KUNDETERM. Når vi legger de inn, men kan også bruke Type som Lev_pkt_status.

Da kan disse i neste runde endres til KUNDETERMINERING eller UTBYGGES IKKE eller PLANLAGT KUNDETERM via Endre «Typer» funksjonen.

Importer Punkter

Velg verdier for Punkter

Punkt ID:

Type: #Lev_pkt_status

Adresse1:

Adresse2:

Adresse3:

Adkomst:

Status:

Eier: AF

Tegning: #HNR

Prosjekt: MJÄVATN-KUNDER

Materiell:

Anvendelse:

Merknad: #HNR

Matrikkel:

Alias: #Leveransepunkt

OK Avbryt

Endre typer etterpå, eller på forhånd i Excel-fil.

